Bauanleitung Bogen

Gleich zu Anfang: So soll der Bogen aussehen:

- oder Messer...
 Dieses Werkzeug benötigst Du!
- 2. Lege die vier gebogenen Hölzer vor Dir mit den passenden 8 Holzschrauben hin.
- 3. Hier bringst Du die Schrauben an. Von der jeweiligen Mitte der Außenbögen links und rechts zwei Stück. Bohre die mittenliegenden Holzbögen mit dem 2mm-Bohrer vor (am Besten die Bogenteile übereinander legen und durch die vorhandenen Löcher durchbohren)
- 4. Die Kabelbinder werden an den vier schrägen Enden befestigt.
- 5. Am Plättchen links vom Führungsloch zwei Löcher mit dem 2mm-Bohrer vorbohren. Jetzt kann das Führungsplättchen in der Mitte des Bogens (Oberseite des Blättchens unterhalb der Mittellinie anlegen) mit zwei Holzschrauben am Bogenbefestigen (Achtung: Auch hier vorbohren!).
- 6. In der Mitte und an den Stellen wo der Kabelbinder ist wird Isolierband herum gewickelt.
- 7. Zum Schluss das Seil zur Hand nehmen und am Ende einen Achterknoten mit Schlaufe machen. Achtung: Bogen nicht bis zum brechen überdehnen!!!

Ergänzung (Diese Bauanleitung setzt voraus, dass die Materialien schon fertig vorbereitet sind. Von daher noch mal eine Materialliste.):

- Es werden vier Bettlatten benötigt, die auf einer Kreissäge auf eine Breite von 25 30mm geschnitten werden. Vorsicht!
- Material: 10 schmale Holzschrauben, ca. 20mm lang, 4 stabile Kabelbinder, 1
 Stück Buchensperrholz (ca. 6mm Stärke) in den Maßen 20 x 30mm,
 Isolierklebeband in schwarz, 2 3mm dicke Schnur